Soyntec® JOINSEETM 110

USB Mini Webcam

Manuel de l'Utilisateur

Introduction

Soyntec vous remercie de l'achat du produit Joinsee 110. Nous vous en souhaitons un bon usage.

Joinsee 110 est une webcam (caméra sur le net) grâce à laquelle vous pourrez réaliser de la vidéoconférence sur votre ordinateur à travers une simple connexion USB.

Nous vous conseillons de lire le présent manuel de l'utilisateur afin de profiter du produit d'une manière sûre et d'en tirer les meilleures prestations.

Principales caractéristiques

- Basse consommation d'énergie idéale pour une utilisation avec les ordinateurs portables.
- Inclut ecouteurs avec microphone.
- Vitesse de capture: jusqu'à 30 fps (CIF) 20 fps (VGA)
- Contrôle automatique d'exposition
- Résolution de photographies: VGA 640x480.
- Résolution de vidéo: VGS 640x480.
- Compatible avec USB 2.0/1.1/1.0.
- Compatible avec Windows VISTA /XP / 2000 / 98SE / ME.

Contenu du produit

- Webcam.
- Ecouteurs avec microphone
- CD avec drivers.
- Manuel de l'utilisateur multilingue.

Présentation du produit

Le schéma suivant vous montre une vue de la webcam :



Figure A: Vue de la webcam

INSTALLATION DE LA WEBCAM

L'ordinateur doit avoir un connecteur USB libre pour pouvoir connecter la Joinsee 110.

Suivez les étapes suivantes pour installer la webcam:

- 1. Insérez le CD inclus et cliquez sur "Install Joinsee 110 Driver".
- 2. A la fin de l'installation, réinitialisez votre ordinateur.
- 3. Connectez la webcam Joinsee 110 à un port USB libre
- 4. Le système opérationnel la détecte et vous montre l'assistant d'installation qui vous permet de valider l'installation des contrôleurs. Quand l'assistant termine, la webcam sera prête à l'usage.
- 5. Exécutez le programme nommé "Topro" que vous trouverez dans le menu Démarrage des programmes dans le dossier Topro Camera.

Marques commerciales

Toute nom d'entreprise, marques et dénominations de produits sont des marques commerciales ou des marques commerciales enregistrées des entreprises respectives